

Detergente Karcher RM-755

FloorPro agente abrillantador RM 755

Limpiador abrillantador de suelos que casi no produce espuma, con un agradable frescor cítrico y poca espuma para suelos duros y elásticos resistentes a los álcalis. Elimina con toda facilidad la suciedad de grasa y aceite, hollín y productos minerales fuertemente adherida. Apto para limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo.



Indicaciones de procesamiento

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No aplique el producto sobre madera, linóleo o parqué sin sellar.
- No aplique el producto en superficies sensibles a las sustancias alcalinas.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Dosificación y rendimiento

Contenido	Tipo de limpieza	Dosificación	Suciedad	Rendimiento
1000ml	Limpieza de mantenimiento	0.5-1%	Fácil	6000m2
1000ml	Limpieza intermedia	1-5%	Medio	2440m2

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

En caso de accidente, consulte al Servicio Nacional de Información Toxicológica - Telf.: 915 620 420

Detergente Kärcher RM-755

FloorPro agente abrillantador RM 755

Aplicación

Fregadoras-aspiradoras para limpieza en profundidad

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca de forma uniforme la superficie con el producto mediante el uso de cepillos / rodillos / cepillos de esponja.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 5-10 min, según el nivel de suciedad.
- aspire el grupo de suciedad de la superficie en trayectorias solapadas.
- Aclárelo con abundante agua limpia y deje absorber hasta eliminar por completo los residuos de detergente y suciedad.

Fregadoras-aspiradoras para limpieza de mantenimiento

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- En máquinas DOSE, solo ajuste la dosificación en el equipo.
- Limpiar y aspirar la superficie con una fregadora-aspiradora siguiendo el método de 1 paso

Manual

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie la superficie manualmente.

Lugares de aplicación

- Tratamiento del coche.
- Superficies textiles de: limpieza de edificios, hospitales, asilos y consultas médicas, hoteles, gastronomía y catering, municipios y tiendas

En caso de accidente, consulte al Servicio Nacional de Información Toxicológica - Telf.: 915 620 420